



Aanmaken nieuw lussignaal

Werkt enkel als de lamp op het laadstation constant GROEN brandt.

- Druk op de stopknop
- Voer uw pincode in
- Plaats de robotmaaier in het laadstation
- Druk op de MENU toets
- Ga met de pijltjes naar VEILIGHEID  en druk OK
- Voer uw pincode in
- Ga naar UITGEBREID en druk OK
- Kies NIEUW LUSSIGNAAL en druk OK
- Wilt u het verbindingssignaal wijzigen >> bevestig met JA
- NA enkele seconden krijgt u de melding :
Verbinding gewijzigd

Uw robotmaaier en uw laadstation zijn nu met elkaar gekoppeld.