




Profiel selecteren

- Druk op de stopknop
- Voer uw pincode in
- Druk op de MENU toets
- Ga naar INSTELLINGEN 
- Kies PROFIELEN en druk OK
- Ga naar het gewenste profiel met de pijltjes en druk OK
- Profiel **KIEZEN** en druk OK
- De maaier start zichzelf opnieuw op.
- Nadat dit is gebeurd, druk op start en sluit de klep.