



Indicatielamp laadstation



- **CONSTANT GROEN LICHT**
Alle signalen zijn in orde
- **KNIPPEREND GROEN LICHT**
het lussignaal is uitgeschakeld en de maaier bevindt zich in de ECO-modus. Mogelijks te resetten door de stroomtoevoer 1 minuut te onderbreken (stekker transformator uit het stopcontact halen)
- **KNIPPEREND BLAUW LICHT**
Onderbreking in de perimeterkabel. Interventie van een servicetechniker is nodig. Contacteer ons via webformulier in volgende link: <https://forms.gle/EZTcLeDwYW3WPxmdA>
- **CONSTANT BLAUW LICHT**
Verzwakt signaal. Mogelijks is de perimeterkabel is te lang. Indien de robotmaaier werkt is er geen probleem.



- **KNIPPEREND ROOD LICHT**

Onderbreking in de antenneplaat van het laadstation. De maaier zal in vele gevallen het laadstation niet vanzelf bereiken. Interventie van een servicetechniker is nodig. Contacteer ons via webformulier in volgende link: <https://forms.gle/EZTcLeDwYW3WPxmdA>

- **CONSTANT ROOD LICHT**

Hoofprint laadstation defect. De maaier zal in vele gevallen het laadstation niet vanzelf bereiken en zal ook niet opladen. Interventie van een servicetechniker is nodig. Contacteer ons via webformulier in volgende link: <https://forms.gle/EZTcLeDwYW3WPxmdA>

- **GEEN LAMP**

geen stroomtoevoer op het laadstation. Controleer eerst of er stroom aanwezig is op het gebruikte stopcontact door er een ander toestel op aan te sluiten (bv een haardroger of GSM lader) Indien er stroom aanwezig is op het stopcontact kan de transformator of voedingskabel defect zijn. Interventie van een servicetechniker is nodig. Contacteer ons via webformulier in volgende link: <https://forms.gle/EZTcLeDwYW3WPxmdA>